

Montagehinweise ROBIN Terrasse EasyClip

Unterkonstruktion:

- Lichte der UK darf maximal 40cm betragen, Aufteilung möglichst regelmässig.
- Jede UK-Latte sollte auf Unterleger mit min. 6mm in einem Abstand von ca. 50-80cm (je nach Dimension gelagert werden um das Abrinnen von Regenwasser und die Durchlüftung der Terrasse zu gewährleisten).
- Überstand der Bretter über Randunterkonstruktion max. 50% der Dielenbreite.
-

Dielen:

- Randbretter werden aussen mittels 4,5x50 Edelstahlschrauben sichtgeschraubt – vorbohren! Ab einer Terrassenbreite von mehr als 3m, mittleres Brett ebenfalls mit Sichtschrauben fixieren.
- Clips anstecken, nächsten Brett auflegen, zusammenschieben so das alle Clips beidseitig in der Nut stecken und die Fuge min.6mm beträgt (Distanzhilfe benutzen) – festschrauben. Die Clips werden mit 4,2x25 Edelstahlschrauben mittels Langbit TX20 befestigt. Akku-Schrauber auf stärkste Rutschkupplungseinstellung stellen um ein Festziehen der Schrauben zu gewährleisten ohne Bit und Schraubenkopf durch Durchdrehen zu beschädigen. (exakte Einstellung je nach Maschinentyp und Akkuleistung)

