

Montagehinweise ROBIN Terrasse Sichtgeschraubt

Unterkonstruktion:

- Lichte der UK darf maximal 40cm betragen, Aufteilung möglichst regelmässig.
- Jede UK-Latte muss auf Unterleger(min 6mm) oder Justierfüsse in folgendem Abstand gelagert werden:
 - Kantholz 40x40 – Auflagerabstand max. 50cm
 - Kantholz 40x60 – Auflagerabstand max. 75cm
 - Kantholz 40x80 – Auflagerabstand max. 100cm
- Die Auflagerpunkte sollten im Versatz ausgeführt werden.
- Dielenstösse sind frei, d. h. mit doppelter Unterkonstruktion auszuführen
- Überstand der Dielen über die Randunterkonstruktion max. 40% der Dielenbreite

Diele:

- Wir empfehlen die Verwendung von EPDM Distanzband 15x7mm
- Dielen mit passenden Bohrseker vorbohren
- Edelstahlschrauben 5,5x60 mit Druck in einem Zug eindrehen, es ist auf einen planen Abschluss zu achten. (Achtung: Robinie ist ein sehr hartes Holz und Edelstahlschrauben werden durch die Reibungswärme weich. Wenn der Schraubvorgang unterbrochen werden muss – Schrauben wieder herausdrehen und neu eindrehen)

